



Project No.: VK 12-14063

SB form-SB Form No.: 14063 SB 3300-40-03A

Aircraft Gates Lear Jet 35A/36A
Service Bulletin

Inhalt

1. Zweck der Anweisung:

Dieses Service Bulletin hat Gültigkeit für die Part 145 Organisation welche die Recognition Lights RP 2050-00B in ein LFZ einbaut.

Nach dem Einbau der ersten Seriengeräte wurden die Einbauanweisungen 14063 AA 3300-40-02 bis 05 aufgrund von Erfahrungswerten optimiert.

2. Anwendbarkeit:

Dieses SB ist ab sofort anwendbar, die Arbeitsanweisung 14063 AA 3300-40-02B bis 05B sind anzuwenden.

3. Betroffene Dokumentation

Arbeitsanweisung 14063 AA 3300-40-02A ersetzt durch 14063 AA 3300-40-02B

Arbeitsanweisung 14063 AA 3300-40-03A ersetzt durch 14063 AA 3300-40-03B

Arbeitsanweisung 14063 AA 3300-40-04A ersetzt durch 14063 AA 3300-40-04B

Arbeitsanweisung 14063 AA 3300-40-05A ersetzt durch 14063 AA 3300-40-05B

EASA Nr.: 21J.271	Ausgabedatum / Date of issue:	Änderungsstand / Revision:	Datum / Date:	Formblatt Nr./Form No.: RÖ-1227	Seite / Page 1 of 2
		3	25.10.2007	Gehört zu / belongs to : VA-EB-010	



4. Beschreibung der Massnahmen:

Arbeitsanweisung 14063 AA 3300-4002B:

Die Arbeitsanweisung beschreibt die Montage der LED-Leuchtkörper am Lfz. Die Leuchten wurden dahingehen modifiziert, dass ein verbohren der Befestigungsbauteile (Sternadapter und Haltering) nicht mehr notwendig ist. Die Reihenfolge und die Beschreibung der nun notwendigen Arbeitsschritte wurde, den während dem Einbau der ersten Leuchten gemachten Erfahrungen, angepasst.

Arbeitsanweisung 14063 AA 3300-40-03B:

Die Arbeitsanweisung beschreibt den Umbau der Recognition- Light Betätigungsschalter im Lfz. Die Reihenfolge und die Beschreibung der notwendigen Arbeitsschritte wurde, den während dem Einbau der ersten Betätigungsschalter gemachten Erfahrungen, angepasst.

Arbeitsanweisung 14063 AA 3300-40-04B:

Die Arbeitsanweisung beschreibt den Einbau des Recognition- Light Vorschaltgerätes und die Montage des dafür notwendigen Haltewinkels im Lfz.
Die Reihenfolge und die Beschreibung der notwendigen Arbeitsschritte für die Montage wurden den während des Einbaus gemachten Erfahrungen angepasst.

Arbeitsanweisung 14063 AA 3300-40-05A

Die Arbeitsanweisung beschreibt den allgemeinen Einbau des Recognition- Light mit zugehörigem Vorschaltgerät und Betätigungsschalter.
Die Arbeitsanweisung wurde um die für die Erstellung des Weight & Ballance Berichtes notwendigen Gewichtsangaben der Einzelkomponenten erweitert.
Der Tip-Tank muss im Bereich des Recognition-Lights mit einem Warnhinweis bezüglich Blickkontakt bei eingeschaltetem Recognition Light versehen werden.

Die Funktion, die mechanische Anbindung an das LFZ, sowie die Bedienung sind durch die Änderungen nicht betroffen. Aus diesem Grund hat die Maßnahme auch keinen Einfluss auf die am LFZ durchgeführten Tests bezüglich Installation und Funktion. Ebenso besteht kein Einfluß auf die Labortests.

5. Durchführung der Maßnahme:

Für die Durchführung der Maßnahme ist die Part 145 Organisation, welche die Recognition Lights RP 2050-00B in ein LFZ einbaut, verantwortlich.

Prepared:

Checked:

Approved:

EASA Nr.: 21J.271	Ausgabedatum / Date of issue:	Änderungsstand / Revision:	Datum / Date:	Formblatt Nr./Form No.: RÖ-1227	Seite / Page 2 of 2
		3	25.10.2007	Gehört zu / belongs to : VA-EB-010	